



### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sicherungssteg herausziehen.

Durch Niederdrücken des Schlagknopfes wird die Treibgasflasche geöffnet.

Durch das ausströmende Treibgas wird die Löschmittelkartusche geöffnet und das Löschmittel-Konzentrat vermischt sich mit dem im Behälter befindlichen Wasser. Gleichzeitig wird der Löschmittelbehälter unter Betriebsdruck gesetzt.

Das Wasser-/Schaumgemisch wird durch das Steigrohr und die Schlauchleitung zur Löschpistole geführt.

Durch Betätigung der Löschpistole erfolgt der Ausstoß des Löschmittels. Durch Loslassen des Löschpistolenhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.